

<< 麻心シャワーヘッド ステンレス散水版 取り付け手順 >>



1) 銀色の取り付け部分のみ



2) ステンレス散水板を乗せる



3) ゴムパッキンを乗せる



【正】表からゴムパッキンは見えない



【誤】表からゴムパッキンが見える